

Perma-Deck®

Avantage +

Instruction pour le nettoyage

Tous les produits extérieurs requièrent un nettoyage régulier.

Utilisez du savon doux, de l'eau de Javel (1 tasse par chaudière d'eau) et une brosse à poils rigides. Rincez à grande eau.

JAMAIS de produits abrasifs ni de pression supérieur à 1200psi avec une laveuse à jet sous pression.

Perma-Deck Avantage +

Tache de graisse	Dégraissant domestique
Moisissure	Solution; savon doux/eau de Javel
Feuilles, rouille	Solution; savon doux/eau de Javel
Égratignures, brûlures	Léger sablage/brossage, brosse d'acier inoxydable
	Note : Avantage + n'est pas affecté par la plupart des produits chimiques. Très facile d'entretien